




































Rescue Sheet standard translation (English)

 <p>Airbag</p>	 <p>Structural reinforcements</p>	 <p>Control unit</p>	 <p>Gas generator</p>
 <p>Gas filled spring device</p>	 <p>Battery</p>	 <p>Active rollover protection</p>	 <p>Seat belt tensioner</p>
 <p>Seat belt tensioner</p>	 <p>Fuel tank</p>	 <p>Gas tank (NGT/LPG)</p>	 <p>Safety valve (NGT/LPG system)</p>
 <p>High-voltage components</p>	 <p>High-voltage wire / components</p>	 <p>High-voltage disconnection point</p>	 <p>High-voltage battery</p>
 <p>Mechanical sensor</p>			

Rescue Sheet standard translation (French)

	Airbag		Renfort de carrosserie		Calculateur		Générateur de gaz
	Amortisseur à gaz		Batterie		Arceau de sécurité	  	Rétracteur de ceinture
	Capteur mécanique		Réservoir de carburant		Réservoir de gaz (NGT/GPL)		Soupape de sécurité (système NGT/GPL)
	Composants haute tension		Composants/ câbles haute tension		Ligne de coupe haute tension		Batterie haute tension

Rescue Sheet standard translation (German)

	<p>Airbag</p>		<p>Karosseriever- stärkung</p>		<p>Steuergerät</p>		<p>Gasgenerator</p>
	<p>Gasdruck- dämpfer</p>		<p>Batterie</p>		<p>Überrollschutz- bügel</p>		<p>Gurtstraffer</p>
	<p>mechanischer Sensor</p>		<p>Kraftstofftank</p>		<p>Gastank (NGT/LPG)</p>		<p>Sicherheits- ventil (NGT/LPG System)</p>
	<p>Hochvolt- komponenten</p>		<p>Hochvoltleitung/ komponenten</p>		<p>Hochvolt- trennstelle</p>		<p>Hochvolt- batterie</p>









Rescue Sheet standard translation (Italian)

 <p>Airbag</p>	 <p>Rinforzi strutturali della carrozzeria</p>	 <p>Centralina di controllo</p>	 <p>Generatore di gas</p>
 <p>Molle a gas</p>	 <p>Batteria</p>	 <p>Protezione attiva anti-ribaltamento</p>	 <p>Tenditore della cintura di sicurezza</p>
 <p>Pretensionatore della cintura di sicurezza</p>	 <p>Serbatoio carburante</p>	 <p>Serbatoio (GPL o Metano)</p>	 <p>Valvola di sicurezza (GPL o Metano)</p>
 <p>Componenti ad alta tensione</p>	 <p>Componenti o cavi ad alta tensione</p>	 <p>Punto di disconnessione della batteria ad alta tensione</p>	 <p>Batteria ad alta tensione</p>
 <p>Sensore meccanico</p>			

Rescue Sheet standard translation (Portuguese)

 <p>Airbag</p>	 <p>Reforço de Estrutura</p>	 <p>Unidade Comando</p>	 <p>Gerador de Gas</p>
 <p>Dispositivo com gás</p>	 <p>Bateria</p>	 <p>Protecção capotamento</p>	 <p>Tensores cinto segurança</p>
 <p>Tensores cinto segurança</p>	 <p>Depósito Combustível</p>	 <p>Depósito GPL</p>	 <p>Valvula Segurança GPL</p>
 <p>Componentes Alta Voltagem</p>	 <p>Componentes/ cabos Alta Voltagem</p>	 <p>Interrupção Alta Voltagem</p>	 <p>Bateria de Alta Voltagem</p>
 <p>sensor</p>			

Rescue Sheet standard translation (Spanish)

 <p>Airbag</p>	 <p>Refuerzos estructurales</p>	 <p>Unidad de control</p>	 <p>Generador de gas</p>
 <p>Dispositivo llenado de gas</p>	 <p>Batería</p>	 <p>Protección antivuelco activa</p>	 <p>Tensor del cinturón de seguridad</p>
 <p>Tensor del cinturón de seguridad</p>	 <p>Depósito de combustible</p>	 <p>Depósito de gas (NGT/LPG)</p>	 <p>Válvula de seguridad (NGT/LPG)</p>
 <p>Componente de Alto Voltaje</p>	 <p>Cable de Alto Voltaje</p>	 <p>Punto de desconexión del Alto Voltaje</p>	 <p>Batería de Alto Voltaje</p>
 <p>Sensor mecánico</p>			